

# PREVENTAL



## ONTSCHUIMEND BIJVOEGSEL, SPECIAAL ONTWORPEN TER CONTROLE VAN SCHUIMENDE DETERGENTEN ADDITIF ANTIMOUSSE, SPECIALEMENT CONCU POUR CONTROLER LES DETERGENTS MOUSSANTS

PREVENTAL wordt gebruikt voor de controle van schuim in alle toepassingen en in alle soorten bedrijven. Vermindert schuim in stoom- en hogedrukapparatuur, reinigingsmachines, sproei-extractiemachines voor tapijtreiniging, enz. Voorkomt ophoping van schuim in vergaartanks. Verhindert schuimophopingen in pompen en leidingen, herstelt correcte circulatie en voorkomt overhitting van pompen. Vermindert schuim in afvalwater-zuiveringsstations.

### GEBRUIKSAANWIJZING

**VERGAARTANKS:** PREVENTAL in de tank gieten vooraleer de zuigbehandeling te starten.

**POMPSYSTEMEN:** PREVENTAL bijvoegen volgens behoefte om schuim te voorkomen.

**AFWATERING:** PREVENTAL druppelsgewijs toevoegen tot het schuim volledig in bedwang is.

**STOOM- EN HOGEDRUKAPPARATUUR, REINIGINGSMACHINES, SPROEI-EXTRACTIEMACHINES VOOR TAPIJTREINIGING:** PREVENTAL bijvoegen van 0,3 tot 1,5 deel op 100 delen onverdund reinigingsmiddel.

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!

Bij het gebruik van dit product gelden geen wettelijke voorschriften m.b.t. de veiligheid en gezondheid.  
L'emploi de ce produit ne fait pas l'objet de prescriptions légales concernant la sécurité et la santé.

ANTIGIFCENTRUM - CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

PREVENTAL est utilisé pour le contrôle de la mousse dans toutes les applications et dans toutes les sortes d'entreprises. Diminue la mousse dans des appareillages à vapeur et à haute pression, des machines de nettoyage, des machines d'injection/extraction pour le nettoyage de tapis, etc. Prévient l'accumulation de mousse dans des réservoirs. Empêche les accumulations de mousse dans des pompes et des conduites, rétablit une circulation correcte et évite la surchauffe des pompes. Diminue la mousse dans des stations d'épuration des eaux usées.

### MODE D'EMPLOI

**RÉSERVOIRS:** verser PREVENTAL dans le réservoir avant de lancer le traitement de pompage.

**SYSTÈMES À POMPE:** ajouter PREVENTAL suivant le besoin pour empêcher la mousse.

**EVACUATIONS:** ajouter PREVENTAL goutte à goutte jusqu'à ce que la mousse soit complètement maîtrisée.

**APPAREILLAGES À VAPEUR ET À HAUTE PRESSION, MACHINES DE NETTOYAGE, MACHINES D'INJECTION/EXTRACTION POUR LE NETTOYAGE DE TAPIS:** ajouter de 0,3 à 1,5 part de PREVENTAL sur 100 parts du produit de nettoyage pur.

AGITER AVANT L'EMPLOI!

UFI:D360-20J5-Y004-TUVP